

Fiche simplifiée télécommande Daikin Altherma 3 R - Taille 3,5 EKRUDAL1



ICÔNES D'ÉTAT

*	Mode chauffage.					
0	L'unité est en fonctionnement (s'applique avec l'îcône de chauffage, de rafraîchissement ou seule en mode ECS*).					
</td <td>Le mode booster du ballon ECS* est actif ou prêt à être activé.</td>	Le mode booster du ballon ECS* est actif ou prêt à être activé.					
167	Le mode silencieux est activé.					
Ш	Le mode vacances est activé ou prêt à être activé.					
Ô	Le mode de verrouillage enfant et/ou le mode de verrouillage des fonctions sont activés.					

Image: Second	۵	Une source de chaleur externe est activée. Exemple : brûleur à gaz.
 Un dysfonctionnement est survenu et requiert votre attention. Vous pouvez appuyer sur pour afficher plus d'informations. Le mode loi d'eau est activé. Le fonctionnement d'urgence est activé (production de chaleur avec les appoints). Le mode de dégivrage / retour d'huile est activé. 	(× ×)	Le mode de désinfection est activé.
 Le mode loi d'eau est activé. Le fonctionnement d'urgence est activé (production de chaleur avec les appoints). Le mode de dégivrage / retour d'huile est activé. 	i	Un dysfonctionnement est survenu et requiert votre attention. Vous pouvez appuyer sur 🍘 pour afficher plus d'informations.
 Le fonctionnement d'urgence est activé (production de chaleur avec les appoints). Le mode de dégivrage / retour d'huile est activé. 	$\mathbb{Q}^{\mathbb{W}}$	Le mode loi d'eau est activé.
Le mode de dégivrage / retour d'huile est activé.	•	Le fonctionnement d'urgence est activé (production de chaleur avec les appoints).
	٢	Le mode de dégivrage / retour d'huile est activé.



VOTRE CONFIGURATION D'INSTALLATION

Lexique

Pièce : l'interface est utilisée en tant que thermostat d'ambiance. La température affichée est celle de la pièce (température réelle) ou celle que vous souhaitez obtenir (température souhaitée).

TD principale : la température affichée est celle de départ pour la zone principale.

TD secondaire : la température affichée est celle de départ pour la zone secondaire.

SI LA TÉLÉCOMMANDE SE TROUVE À CÔTÉ DU MODULE HYDRAULIQUE

Info Constructeur

Pour votre confort nous vous conseillons de ne modifier que les réglages de température de votre pièce principale.

Pour tout autre ajustement, merci de prendre contact avec votre installateur.



Affichage basique

Affichage avancé

SI LA TÉLÉCOMMANDE SE TROUVE DANS VOTRE PIÈCE PRINCIPALE



Affichage avancé

Pour passer du mode chauffage au mode ECS, appuyez sur 🖾

MODE EAU CHAUDE SANITAIRE

Affichage basique



Affichage basique



Affichage avancé











VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE DES TOUCHES

1 Sur la télécommande, maintenez la touche (OK) appuyée pendant 5 secondes

2 D Apparaîtra / Disparaîtra

CHAUFFAGE

Lun 15:20 20°C \$ (ok)









Appuyez sur Dour atteindre la page d'accueil du mode chauffage (selon le type d'installation appuyez 1 ou 2 fois) Démarrer (1) Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt (2) Le témoin lumineux s'allume Éteindre (1) Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt (2) Le témoin lumineux s'éteint

CHANGER LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE DU CHAUFFAGE

Appuyez sur Compound pour atteindre la page d'accueil du mode chauffage (selon le type d'installation appuyez 1 ou 2 fois) 1 Appuyez sur les flèches Navigation 2 Jusqu'à atteindre la température souhaitée 3 Pour revenir à la page d'accueil

EAU CHAUDE SANITAIRE

ALLUMER / ÉTEINDRE L'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Appuyez sur i pour atteindre la page d'accueil du mode ECS (selon le type d'installation appuyez 1 ou 2 fois) 1 Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt 2 Le témoin lumineux s'allume Allumer Éteindre

- 1 Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt 2 Le témoin lumineux s'éteint

CHANGER LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE DE L'ECS

Appuyez sur
pour atteindre la page d'accueil du mode ECS (selon le type d'installation appuyez 1 ou 2 fois) (1) Appuyez sur les flèches Navigation (2) Jusqu'à la température souhaitée 3 Pour revenir à la page d'accueil



SI (i) CI IGNOTE

Merci d'effectuer la manipulation suivante, avant d'appeler votre mainteneur

2 Notez le code erreur (2 à 4 caractères), 1 Appuyez sur le bouton



OK

CRÉATION DE PROGRAMMES PERSONNALISÉS

- Naviguez via la touche €≡
- 2 Accédez aux menus à l'aide des flèches de navigation
 - Sélectionnez le menu 7.3.4., cliquez sur (OK).

BASCULEMENT ENTRE LES PROGRAMMES

(1) À partir de la page d'accueil, appuyez sur la touche d'accès aux menus €≡.

(2) « Sélectionner les programmes », cliquez sur (OK). Allez sur « Température du ballon d'ECS » puis cliquez sur (ок).

Choisir « Vide ». Définissez la programmation pour les jours souhaités. Enregistrez le programme. Renommez le programme selon le souhait de l'utilisateur.

Naviguez vers le programme souhaité puis validez avec (ок).

Pour revenir sur la page d'accueil, appuyez sur la touche 🙆.

PROGRAMME + RÉCHAUFFEMENT

C'est la programmation recommandée dans la majorité des cas, pour un confort en Eau Chaude Sanitaire (ECS) au quotidien.

Pour activer la fonction « Programme + réchauffement de l'ECS » :

- 1 Cliquez sur €≡, puis, appuyez sur 🛈 pendant 5 secondes pour passer en mode affichage avancé.
- 2 Allez sur « Niveau autorisation utilisateur », cliquez sur (OK),
- 3 Maintenez enfoncé le bouton $\mathbf{t} \equiv$ pendant 5 secondes,
- 4 Revenez en arrière 2 fois pour être dans le menu principal,
- 5 Trouvez la ligne « Réglages installateur », cliquez sur (),
- 6 Trouvez la ligne « Eau chaude sanitaire (ECS) », cliquez sur (OK),
- 7 Trouvez la ligne « Mode point de consigne », cliquez sur (),
- 8 Trouvez la ligne « Rech + Prog », cliquez sur (K),
- 9 Cliquez sur le bouton 🖾, l'unité va demander d'effectuer un redémarrage, acceptez.

Une fois l'unité redémarrée, appuyez sur 🖾 pour passer sur la page d'accueil de l'« Eau chaude sanitaire ». Appuyez sur le bouton 🕞 et assurez-vous que la lumière verte soit allumée.

Cliquez sur le bouton t≡ puis rentrez dans « Réglages utilisateur », puis « Valeurs prédéfinies » et « Température du ballon », rentrez les températures suivantes :

- T° de stockage confort : 55 °C
- T° de stockage économique : 50 °C
- T° de réchauffage : 48 °C

Pour déterminer les températures de l'ECS :

Cliquez sur l'icône €≡ puis rentrez dans « Réglages installateur », puis « Vue d'ensemble des réglages », cherchez le réglage « 6-08 ». Pour ce faire :

- Appuyez sur le bouton 🔺 et faites défiler jusqu'à 06 (la case est en surbrillance)

Vue d'ensemble des réglages				Vue d'ensemble des réglages				
01				06				
00	01	15	02	03	00	01	02	03
04	05		06	07	04	05	06	07
08	09		0a	Ob	08	09	0a	0b
0c	0d		0e	Of	0c	0d	0e	Of
OK Content	-	* \$ R	erier .	Cheller.	OK Content	-	A Ricker	- Dellar

 Appuyez sur le bouton bet faites défiler jusqu'à 08 (la case est en surbrillance) et grâce au bouton entrez la température suivante : 8 °C

Vue	ďens	semble des	réglages	Vue	d'ens	semble des	réglages
	01	02	03	00	01	02	03
	05	06	07	04	05	06	07
	09	0a	Ob	08 08	09	0a	0b
	0d	0e	Of	0c	0d	0e	Of
onfirm.		Régier	Defiler	OK Confirm		Régier	- Defie

- Appuyez sur le bouton central (ok) pour confirmer le réglage.

Pour sélectionner le programme de l'ECS :

1 - Cliquez sur $\mathbf{t} \equiv \mathbf{t}$

00 04 08

- 2 Allez sur « Sélectionner les programmes », cliquez sur (OK),
- 3 Allez sur « Température du ballon ECS », cliquez sur (OK),
- 4 Appuyez sur le bouton 🔺 et faites défiler jusqu'à « Prédéfini 2 »,
- 5 Validez en cliquant sur $\overline{o\kappa}$ et appuyez ensuite sur le bouton \square .

FONCTION MARCHE FORCÉE DU BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE



Quand activer le mode booster ?

Quand vous devez prendre une douche et qu'il n'y a plus d'eau chaude.

Comment activer le mode booster :

Cliquez sur
pour passer en mode « Eau chaude sanitaire », puis maintenez enfoncé le bouton pendant 5 secondes.

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât. B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr















jardindhiver.par

Retrouvez Daikin France sur les réseaux sociaux